

ENDURA LAVASTEEN VLOER

Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.) • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.L.V.: minimaal 40% tot maximaal 75% • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen en lage R.L.V. verkorten de verwerkingstijd. • Materiaal minimaal 48 uur acclimatiseren. • Voorkom tocht over de aan te brengen vloer.	• Temperatuurmeter • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter • Dauwpunttabel
Voorzorgsmaatregelen • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.	• Beschermingsmiddelen
Vorbereiding ondergrond • De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn. • Eventuele ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken. Aansluitend stofzuigen. • Eventuele gaatjes vullen met een geschikte plamuur • De lavasteen vloer binnen 24 uur op de primer aanbrengen. • Vochtcontrole • Hechting primer controleren	• Wolff Starvac NL • Industriezuiger • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V • Plamuurmes 10 cm
Mengen Endura • De componenten mengen met een boormachine met mengarm (spiraal) die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/ randen) wordt verwerkt, de massa overgieten en uitschrapen met bv. emmertroffel kunststof blad 16 cm in een schone verpakking en nogmaals 1 minuut mengen. Let op: • Onzorgvuldig mengen kan leiden tot kleurverschillen.	• Boormachine met mengarm (spiraal) • Schone werkemmer • OneMix Mengstaaf/ mengschijven 10 stuks • Emmertroffel kunststof blad 16 cm

Aanbrengen Endura

- Arturo Endura Lavasteen vloer binnen 24 uur op de voorstrijk/schraplaag aanbrengen.
- Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en met een pleistermes verdelen en in de gewenste laagdikte aanbrengen.
- Zorg constant voor materiaal voor de spaan.
- Niet meer dan 1 set tegelijk aanmaken alvorens het materiaal te verwerken.
- Bij reeds aangebracht vers materiaal niet langer dan 10 minuten wachten alvorens nieuw materiaal uit het volgende set er tegenaan gewerkt wordt.
- Minimaal 2 lagen Arturo Endura Lavasteen vloer aanbrengen.

Let op:

- Bij het aanbrengen rillen en druppels vermijden. Dit is weer te zien in het eindresultaat van de vloer.

- Diverse werkmemers
- Pleistermes: Pajarito Pajaquick black | 0,3 mm bladdikte
- Vervangmes Pajarito Pajaquick 30 x 9 cm | 0,3 mm bladdikte

Let op:

- voor de tweede laag altijd een nieuwe spaan of nieuw blad gebruiken.

Schuren Endura

- Eerste laag Arturo Endura schuren met schuurpapier korrel 80.
- Tweede laag Arturo Endura schuren met schuurpapier korrel 80 of de multilochpad korrel 100.
- Het is mogelijk de tweede laag niet te schuren, dit zorgt voor een ruwer oppervlak.

- Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V
- Wolff Starvac NL Industriezuiger

Doorhardingstijd bij 20 °C en 65% R.V.

- Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo Endura Lavasteen vloer na ca. 16 uur.
- Lagere temperaturen vertragen de doorharding, hogere temperaturen verkorten de potlife. Te hoge of te lage R.L.V. verstoort het uithardingsproces.

Reinigen gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na gebruik reinigen met lauw water of Arturo reinigingsdoekjes*.

- Blackbox/ reinigingsdoekjes

Gereedschap/ meetinstrumenten

- Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv.
- Vraag naar de brochures en mogelijkheden.

*Zie betreffende documentatie.